



# ECOVALE

FAZ TODA A DIFERENÇA

## SUPER WPC

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

Rodapés, Guarnições e Revestimentos de **SuperWPC Ecovale**

### Equipamentos necessários:

- Serra ½ esquadria elétrica ou manual;
- Furadeira;
- Broca 5mm;
- Martelo;
- Trena/Metro;
- Lápis;
- Pano;
- Prego S/Cabeça 13x15;
- Bucha “T”;
- Cola PU;
- Massa niveladora/Silicone;
- Equipamento de proteção.

### Procedimento de Instalação:

O processo de instalação com auxílio de Bucha T e cola PU garante ótima fixação e acabamento dos perfis.

#### 1º Passo – Faça o gabarito:

- Faça um gabarito cortando um pedaço de 10cm do perfil a ser instalado.
- Utilize serra elétrica ou manual para corte das barras.
- Faça um furo com a furadeira na canaleta da parte de fixação da bucha “T”, na parte de trás dos perfis, transpassando o produto.

#### 2º Passo – Fixe as Buchas “T”:

- Coloque o gabarito no local onde será instalado o produto e marque, com auxílio de um lápis, onde será feito o furo – o espaçamento entre buchas “T” deve ser de 50 cm.
- Utilize a furadeira com broca de 5mm para realizar a furação nos pontos marcados à lápis.
- Introduza a bucha “T” e faça a fixação com prego S/Cabeça 13x15 com auxílio de um martelo.



**ECOVALE**

FAZ TODA A DIFERENÇA

**SUPER  
WPC**

### **3º Passo – Instale os perfis:**

- Limpe a parede e a parte posterior do perfil a ser instalado.
- Aplique cola PU na bucha “T” e na parte posterior do perfil a ser fixado. A cola deve ser aplicada tanto nas partes inferior e superior do rodapé, que fazem o contato direto com a parede.
- Encoste a parte posterior do perfil na bucha “T” e pressione para que a bucha se encaixe na canaleta do perfil.

### **4º Passo – Emenda entre barras:**

- Realize corte 45º nas extremidades das peças a serem emendadas.
- Para melhor acabamento, utilize massa niveladora ou silicone nas junções entre peças e parede.
- Faça a remoção do excesso com o auxílio de um pano úmido.

Obs.: Importante: Para não comprometer o acabamento do produto recomendamos que não seja utilizado pinos de fixação.